

Security Safe Owner's Manual

Bolt-down instructions

To help provide maximum security, bolt down is strongly recommended.

1. Select a suitable and convenient location for your safe. Set the safe in place and use the holes provided in the bottom or back of the safe to mark the location of the holes to be drilled in the floor or wall. It is not recommended to attempt to bolt to both floor and wall. If bolting to a wall, please ensure that the safe is resting on a supporting surface, i.e. floor, table or shelf.
2. Move the safe away and drill holes of the appropriate diameter and depth for the type of hardware being used and the mounting surface (2 each – bolts, washers and masonry anchors).
3. Place the safe back over the holes and install the fasteners as required.

For safes with key lock only

Your Sentry-Safe product is equipped with a high security, 8 lever key lock; two (2) keys are provided.


For safes with electronic lock

Battery Installation

To power the lock, four alkaline AA batteries (not included) are required.

NOTE: Non-alkaline and rechargeable batteries ARE NOT RECOMMENDED.

To install batteries, remove cover between knob and keypad. (Fig. A) Unlock door with the override key provided in the plastic bag attached to the owner's manual, and open the door using the knob. Remove battery cover located on the inside back of the door by sliding to the right. (Fig. B) Insert the four batteries as indicated. Replace the battery cover.



Operating instructions

Your safe code is: 1, 7, 5, 0, 0

To open:

Enter the code (when a key is pressed, there will be a beep and the LED will flash yellow) followed by pressing the “#” key. Green LED will remain on for 5 seconds. Within 5 seconds, turn the knob clockwise to open the safe door.

IMPORTANT: All safe models initially work with the safe code 1, 7, 5, 0, 0. It is therefore important to re-program your safe with a new user code you have personally selected, to provide maximum security. Please see instructions that follow.

To program your new user code:

Open the door, remove the battery cover and press the key button inside the battery compartment on the door back. Yellow LED will go on. Enter your new code (2-8 digits) followed by the “#” key. Yellow LED will go off to indicate the new code has been accepted and stored.

If the new programming attempt fails, the yellow LED will flash with five beeps. You must attempt your new code again.

NOTE: Once your code is changed, keep it in a secure place. Your original safe code cannot be used again to open the safe.

To open in emergency:

Remove the cover between knob and keypad, then use the override key and turn it clockwise. While holding key in turned position, turn the knob clockwise to open the door.

NOTE: PLEASE DO NOT PLACE THE OVERRIDE KEY IN YOUR SAFE.

Lost keys

Find your safe's Serial Number on the small label on the right side of safe (outside). Send this, a notarized letter (last name must be different) stating you are the safe's owner, and a check or money order for \$12.00 (U.S. funds) to: Sentry Group, Dept. 200, 882 Linden Avenue, Rochester, NY 14625-2784 USA. If using a credit card (Visa/Mastercard only), call 1-800-828-1438.

To change the batteries:

The red light will go on when a key is pressed. This indicates the batteries are low. Open the safe door and replace with new batteries.

1 Year Limited Warranty

This product is warranted to the original purchaser for one (1) year from the date of purchase to be free of structural and mechanical defects due to faulty materials or workmanship. If a structural or mechanical defect occurs during the warranty period, Sentry Group (also referred to as “Sentry”) will repair or replace the defective part(s) or product, at its option, at no charge. Replacement unit is provided with curbside delivery only. Additional expense for inside delivery is the responsibility of the consumer. Sentry will not cover additional costs for installation of the replacement unit.

For Warranty Service (North America only)

Please notify the Sentry Group Customer Service Department of the problem by phone (at 1-800-828-1438, 8:00 am through 6:00 pm EST, M-F) or in writing to Sentry Group, 882 Linden Avenue, Rochester, New York 14625-2784, U.S.A. **Do not ship your product back to Sentry Group.** The Sentry Group Customer Service Department will decide either to have the product returned, repaired, replaced, or refund your money.

Proof of Purchase Date

For all Sentry Group products, a dated store receipt is required as proof of purchase.

Limitations Of Warranty

1. Sentry's responsibility and the buyer's exclusive remedy under this warranty are limited to the repair or replacement of the defective part(s) or product, at Sentry's option. Replacement units are curbside delivery only. Inside delivery and installation, or removal, is at consumer's expense. In no event shall Sentry be liable for any incidental or consequential damages (including but not limited to loss or damage due to fire, water, theft or vandalism) to persons or property resulting from the breach of this or any other express or implied warranty applicable to the product. Some states, provinces and countries do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.
2. **Except as may be otherwise provided by applicable law, Sentry disclaims any and all other covenants and warranties, whether written or oral, express or implied, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.** The implied warranty applicable to this product shall not exceed the standard one year limited warranty. Some states, provinces and countries do not allow disclaimers of implied warranties or limitations on their duration, so the above disclaimer and/or limitation may not apply to you.
3. Sentry is not responsible for damage, defects, or malfunction to the product incurred during shipment. The product was packed in accordance with Interstate Commerce Commission specifications, and with reasonable handling, should be in good condition on arrival. Any claims for shipping damage should be made directly to the carrier.
4. These warranties do not cover defects, damage, or malfunction caused by: modification, alteration, repair or service of the product by anyone other than Sentry or its authorized representative; physical abuse to or misuse of the product; acts of God, including natural disasters. Sentry specifically disclaims coverage for damage that may result from the product being bolted-down and/or damage that may result from the improper handling of the product during moving and/or installation. Sentry is not responsible for any costs incurred for inside delivery, installation, bolting down unit, or removal of old unit.
5. No Sentry agent, employee, representative, dealer or retailer has the authority to make or imply any representation, promise or agreement which in any way varies the terms of this Limited Warranty.
6. This Limited Warranty shall apply to new, first quality Sentry products and shall not apply to factory seconds or previously-owned products, or products previously damaged by such events including, but not limited to, fire, flood, earthquake, burglary, handling by movers or installers.

All of the provisions of this Limited Warranty are separate and severable. If any provision is held invalid and unenforceable, such determination shall not affect the validity or enforceability of the other provisions. This Limited Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state, province to province, or country to country.

Coffre-fort de Sécurité Manuel du Propriétaire

Instructions de boulonnage

Le boulonnage est vivement recommandé, car il permet de renforcer au maximum la sécurité.

1. Sélectionnez un environnement pratique et approprié pour votre coffre-fort. Placez-le dans cet endroit et utilisez les orifices ménagés sur le plancher ou à l'arrière pour marquer les emplacements à percer dans le sol ou dans le mur. Nous déconseillons d'essayer de percer à la fois le sol et le mur. Si vous désirez boulonner votre coffre-fort à un mur, assurez-vous qu'il repose bien à plat sur sa surface de support (sol, table ou étagère).
2. Placez le coffre-fort de côté et percez des trous d'un diamètre et d'une profondeur adaptés au matériel utilisé et à la surface d'installation (2 de chaque – boulons, rondelles et pièces d'ancrage de maçonnerie).
3. Remettez le coffre-fort sur les trous et installez les attaches comme nécessaire.

Pour coffres-forts munis d'une serrure à clé uniquement

Votre produit Sentry-Safe est équipé d'un verrou à clé à 8 leviers de grande sécurité; deux (2) clés sont fournies.


Pour coffres-forts munis d'une serrure électronique

Pour activer la serrure

Pour alimenter la serrure, il faut quatre piles alcalines AA (non fournies).

REMARQUE : *L'utilisation de piles non alcalines ou rechargeables N'EST PAS RECOMMANDÉE.*

Retirez le couvercle situé entre le bouton et le pavé de touches pour installer les piles. (Fig. A) Déverrouillez la porte avec la clé prioritaire fournie dans le sachet en plastique joint au manuel d'utilisation, puis ouvrez la porte à l'aide du bouton. Retirez le couvercle des piles situé à l'intérieur de l'arrière de la porte en le faisant glisser vers la droite. (Fig. B) Insérez les quatre piles tel qu'indiqué. Remettez en place le couvercles des piles.



Mode d'emploi

Le code de votre coffre-fort est : 1, 7, 5, 0, 0

Ouverture:

Tapez le code (un bip est émis et la DEL clignote en jaune dès qu'une touche est enfoncée), puis appuyez sur la touche "#". La DEL s'allume en vert pendant 5 secondes. Durant ces 5 secondes, tournez la clé dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir la porte du coffre-fort.

IMPORTANT: *tous les modèles de coffre-fort fonctionnent initialement avec le code de coffre-fort 1, 7, 5, 0, 0*

Pour une sécurité optimale, il est donc important de reprogrammer votre coffre-fort avec le nouveau code utilisateur que vous aurez choisi personnellement. Reportez-vous aux instructions ci-dessous.

Programmation d'un nouveau code utilisateur :

Ouvrez la porte, retirez le couvercle des piles, puis appuyez sur le bouton clé situé à l'intérieur du compartiment à piles de l'arrière de la porte. La DEL s'allume en jaune. Tapez votre nouveau code (de 2 à 8 chiffres), puis appuyez sur la touche "#". La DEL s'éteint pour indiquer que le nouveau code a été accepté et enregistré.

Si la programmation du nouveau code échoue, la DEL clignote en jaune et cinq bips sont émis. Essayez à nouveau d'enregistrer votre code personnel.

REMARQUE : *Une fois le code modifié, conservez-le dans un endroit sûr. Le code d'origine de votre coffre-fort ne pourra plus être utilisé pour ouvrir votre coffre-fort.*

Ouverture d'urgence :

Retirez le couvercle situé entre le bouton et le pavé de touches, puis utilisez la clé prioritaire et tournez-la dans le sens horaire. Maintenez la clé en position tournée et tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir la porte.

REMARQUE : *VEUILLEZ NE PAS RANGER LA CLÉ PRIORITAIRE DANS VOTRE COFFRE-FORT.*

Clés égarées oubliées

Commencez par rechercher le numéro de série de votre coffre-fort sur la petite étiquette située à droite du coffre-fort (sur la paroi extérieure). Envoyez ce document, une lettre certifiée conforme par notaire (le nom de famille doit être différent) indiquant que vous êtes le propriétaire du coffre-fort, et un chèque ou un mandat de 12,00 \$ (fonds des États-Unis) à : Sentry Group, Dept. 200, 882 Linden Avenue, Rochester, NY 14625-2784 États-Unis. Si vous utilisez une carte de crédit (Visa/Mastercard uniquement), composez le 1-800-828-1438.

Remplacement des piles :

Le témoin rouge s'allume dès qu'une clé est enfoncée. Ceci indique que les piles sont déchargées. Ouvrez la porte du coffre-fort et remplacez les piles.

Garantie Limitée de 1 An

Ce produit est garanti à l'acheteur d'origine pendant un (1) an à compter de la date d'achat, contre tout défaut structurelle ou mécanique due à des vices de matériau ou de fabrication. Si un défaut structurelle ou mécanique se produit pendant la période de garantie, Sentry Group (également désigné par "Sentry") réparera ou remplacera gratuitement, à son choix, la(les) pièce(s) défectueuse(s) ou le produit accompagné(e) (s). Une unité de remplacement est fournie dans la mesure où la livraison est en bordure de route. Des dépenses supplémentaires liées aux livraisons à l'intérieur sont à la charge du client. Sentry ne couvrira aucun des frais supplémentaires liés à l'installation de l'unité de remplacement.

Service après-vente (Amérique du Nord seulement)

Veillez indiquer le problème au service clientèle de Sentry Group en le contactant par téléphone (au 1-800-828-1438, du lundi au vendredi, de 8h00 à 18h00 [heure de l'est]) ou par écrit en envoyant votre courrier à Sentry Group, 882 Linden Avenue, Rochester, New York 4625-2784, États-Unis. **Ne renvoyez pas votre produit à Sentry Group.** Le service clientèle de Sentry Group décidera si le produit doit être renvoyé, réparé, remplacé ou remboursé.

Preuve de la date d'achat

Un ticket de caisse daté est requis en tant que preuve d'achat pour tous les produits de Sentry Group.

Limitations de garantie

1. La responsabilité de Sentry et le recours exclusif de l'acheteur aux termes de cette garantie sont limités à la réparation ou au remplacement, au choix de Sentry, de la (des) pièce(s) défectueuse(s) ou du produit. Les unités de rechange sont livrées de porte à porte uniquement. Les livraisons à l'intérieur ainsi que les procédures d'installation et d'enlèvement sont aux frais du client. En aucun cas Sentry ne sera tenu responsable de tout dommage indirect ou consécutif (incluant, sans toutefois s'y limiter, les pertes ou dommages dus aux incendies, à l'eau, au vol ou au vandalisme) de personne ou de bien résultant de l'inobservation de la présente garantie ou de toute autre garantie expresse ou implicite applicable au produit. Certain(e)s états, provinces et pays n'autorisant pas l'exclusion ou la limitation de dommages indirects ou consécutifs, il est possible que la limitation susmentionnée ne vous soit pas applicable.
2. **Sauf stipulation contraire de la loi applicable, Sentry décline chacune et l'ensemble des conventions et garanties, qu'elles soient écrites ou orales, expresses ou implicites, et incluant, sans toutefois s'y limiter, les garanties implicites de commerciabilité et d'adaptation à un objectif particulier.** La garantie implicite applicable à ce produit ne doit pas dépasser la garantie limitée standard de un an. Certain(e)s états, provinces et pays n'autorisant pas les exclusions de garanties limitées ou de limitations sur leur durée, il est possible que l'exclusion susmentionnée ne vous soit pas applicable.
3. Sentry n'est pas responsable des dommages, défaillances ou dysfonctionnements encourus par le produit au cours de l'expédition. Le produit a été emballé conformément aux spécifications de la Commission du commerce interétats (Interstate Commerce Commission), et moyennant une manipulation raisonnable, il devrait arriver en bon état. Toute réclamation concernant des dommages d'expédition doit être effectuée directement auprès du transporteur.
4. Ces garanties ne couvrent pas les défauts, dommages ou dysfonctionnements provoqués par tout(e) : modification, altération, réparation ou entretien du produit effectué(e) par toute personne autre que Sentry ou son représentant agréé ; tout(e) abus physique ou utilisation incorrecte du produit ; les cas fortuits, dont les désastres naturels. Ces garanties ne couvrent pas les défaillances, les dommages ou les dysfonctionnements provoqués par une modification, un changement, une réparation ou un entretien du produit effectué(e) par toute personne autre que Sentry ou son représentant agréé ou encore provoqués par un abus physique ou une utilisation incorrecte du produit. Sentry décline tout particulièrement la couverture des dommages pouvant résulter du boulonnage du produit et/ou des dommages pouvant résulter de la manipulation incorrecte du produit au cours de son déplacement et/ou de son installation.
5. Aucun agent, salarié, représentant, distributeur ou revendeur de Sentry n'a l'autorité d'effectuer ou d'insinuer quelque déclaration, promesse ou accord que ce soit pouvant diverger de quelque manière que ce soit des conditions de la présente garantie limitée.
6. La présente garantie limitée s'applique aux produits Sentry neufs, de toute première qualité, et n'est applicable ni aux produits de qualité inférieure ou d'occasion, ni aux produits précédemment endommagés par des événements tels que, mais non limité aux incendies, inondations, tremblements de terre, cambriolages, manipulations par des déménageurs ou des installateurs.

Caja Fuerte de Seguridad Manual del Usuario

Instrucciones de empernado

Favor de leer las instrucciones antes de usar la caja fuerte. Conserve en un lugar seguro para futura referencia. Para máxima seguridad, se recomienda enfáticamente empernar la caja fuerte.

1. Seleccione un lugar apropiado y conveniente para su caja fuerte. Coloque la caja fuerte en posición y use los agujeros previstos en el fondo o panel trasero de la caja fuerte para marcar el lugar de los agujeros a taladrarse en el piso o la pared. No se recomienda intentar empernarla al piso y la pared simultáneamente. Si se emperna a una pared, asegúrese de que la caja fuerte descansa sobre una superficie de apoyo, es decir, el piso, una mesa o repisa.
2. Aleje la caja fuerte y taladre agujeros del diámetro y profundidad apropiados para el tipo de herrajes a usarse y la superficie de montaje (2 cada uno – pernos, arandelas y anclajes de mampostería).
3. Coloque la caja fuerte arriba de los agujeros e instale los sujetadores según sea apropiado.

Para cajas fuertes con cerradura de llave solamente

Su producto Sentry-Safe está dotada de una cerradura a llave de 8 palancas de alta seguridad; se proporcionan dos (2) llaves.


Para cajas fuertes con cerradura electrónica

Instalación de las pilas

Para activar la cerradura se necesitan cuatro pilas alcalinas "AA" (no incluidas) Voltaje: 6 V cc

NOTA: NO SE RECOMIENDAN las baterías no alcalinas ni las recargables.

Para instalar las pilas, quite la tapa ubicada entre la perilla y el teclado. (Fig. A) Abra la puerta con la llave de anulación incluida dentro de la bolsa de plástico fijada al manual, y abra la puerta con la perilla. Quite la tapa de la cubierta de las pilas, que se encuentra en la parte de atrás de la puerta, deslizándola hacia la derecha. (Fig. B) Introduzca las cuatro pilas según las indicaciones. Coloque la tapa.



Instrucciones de operación

El código de su caja fuerte es: 1, 7, 5, 0, 0

Para abrir:

Ingrese el código (cuando se pulsa una tecla, sonará un pitido y el indicador amarillo parpadeará), y luego oprima la tecla "#". El indicador verde permanecerá encendido durante 5 segundos. Dentro de 5 segundos, gire la perilla hacia la derecha para abrir la puerta de la caja fuerte.

IMPORTANTE: Todos los distintos modelos de cajas fuertes abren inicialmente con el código de seguridad 1, 7, 5, 0, 0. En consecuencia, es importante que programe de nuevo su caja fuerte con un código de usuario nuevo que ha seleccionado personalmente, para fines de seguridad máxima. Vea las instrucciones a continuación.

Para programar su nuevo código de usuario:

Abra la puerta, quite la tapa de las pilas y oprima el botón de la llave ubicado dentro del compartimiento de las pilas de la parte de atrás de la puerta. Se encenderá el indicador amarillo. Ingrese su código nuevo (2 a 8 dígitos)

seguido de la tecla "#". El indicador amarillo se apagará para indicar que el código nuevo ha sido aceptado y registrado.

Si fracasa el intento de programación nueva, parpadeará el indicador amarillo con cinco pitidos. Usted debe intentar otra vez la programación de su código nuevo.

NOTA: Una vez que haya cambiado su código, guárdelo en un lugar seguro. No puede usarse de nuevo el código original de la caja fuerte para abrir la unidad.

Para abrir en caso de emergencia:

Quite la tapa entre la perilla y el teclado, introduzca la llave de anulación y gire hacia la derecha. Mientras detiene la llave girada, gire la manija en el mismo sentido de un reloj para abrir la puerta.

NOTA: NO COLOQUE LA LLAVE DE ANULACIÓN DENTRO DE LA CAJA FUERTE.

Llaves perdidas

Encuentre el Número de Serie sobre la etiqueta en la parte derecha afuera de la caja fuerte. Envíe este número, una carta notariada (con apellido distinto al suyo) indicando que Usted es el propietario de la caja fuerte junto con un cheque u orden de pago en dólares por la cantidad de \$12.00 USD a: Sentry Group, Dept. 200, 882 Linden Avenue, Rochester, NY 14625-2784 EE.UU. Si prefiere utilizar una tarjeta de crédito (Visa o Mastercard únicamente), llame: debe marcarse uncódigo de acceso antes de marcar el número 800. Es un proceso de 2 pasos.

Paso 1: marque 08 800 288 2872 ó 001 800 462 4240

Paso 2: a la indicación marque 1-800-451-0821

Para cambiar las pilas:

Si la luz roja se enciende de forma fija cuando pulsa una tecla, indica que las pilas están bajas. Abra la puerta de la caja fuerte y reemplace las pilas con otras nuevas.

Garantía de 1 Año Limitada

Este producto está garantizado al propietario original durante un (1) año a partir de la fecha de compra de estar libre de defectos estructurales y mecánicos debidos a materiales defectuosos o trabajo de mala calidad. Si ocurre un defecto estructural o existe un defecto mecánico durante el periodo de garantía, Sentry Group (también nombrado como "Sentry") reparará o reemplazará la(s) parte(s) defectuosas o el producto, a la opción de Sentry Group, sin costo alguno. Se provee una unidad de reemplazo con entrega al exterior del domicilio únicamente. El costo adicional generado por la entrega al interior del domicilio es la responsabilidad del consumidor. Sentry no cubrirá gastos adicionales generados por la instalación de la unidad de reemplazo.

Para Servicio de Garantía (América del Norte únicamente)

Por favor notifique al departamento de Servicio al Cliente de Sentry Group del problema por teléfono, de lunes a viernes de 8:00am a 6:00pm hora estándar del este. Debe marcarse un código de acceso antes de marcar el número 800. Es un proceso de 2 pasos.

Paso 1: marque 08 800 288 2872 ó 001 800 462 4240

Paso 2: a la indicación marque 1-800-451-0821

O por escrito a: Sentry Group, 882 Linden Avenue, Rochester, New York 14625-2784, U.S.A.

No envíe su producto a Sentry Group. El Departamento de Servicio al Cliente de Sentry Group decidirá si el producto se devolverá, se reparará, se reemplazará o se si reembolsará su dinero.

Fecha del comprobante de compra

Para todos los productos de Sentry Group, un recibo de compra de la tienda con fecha se requiere como comprobante de compra.

Limitaciones de la garantía

1. La responsabilidad de Sentry y el remedio exclusivo del comprador bajo esta garantía están limitados a la reparación o el reemplazo de la(s) parte(s) defectuosas o del producto, a la opción de Sentry. Las unidades de reemplazo se entregan en banqueta. Entregas al interior e instalaciones o gastos por sacar la unidad que está reemplazando, corren por cuenta del consumidor. En ningún caso será responsable Sentry por cualquier daño incidental o consecuencial (incluyendo pero no limitado a la pérdida o al daño causados por incendio, agua, robo o vandalismo) a personas o propiedad resultando de la violación de esta o cualquier otra garantía expresa o implícita aplicable al producto. Algunos estados, provincias y países no permiten la exclusión o la limitación de daños incidentales o consecuenciales, así es que la limitación o exclusión anterior pudiera no aplicarle a Usted.
2. **Excepto como puede ser previsto de otra manera por ley aplicable, Sentry niega cualesquiera y todos los convenios y garantías, sean escritas u orales, expresas o implícitas, incluyendo, pero sin limitarse, a las garantías de comercialización y capacidad para un propósito particular.** La garantía implícita aplicable a este producto no excederá la garantía limitada estándar de un año. Algunos estados, provincias y países no permiten la negación de garantías implícitas o limitaciones en la duración, así es que la negación y/o la limitación anterior pudiera no aplicarle a Usted.
3. Sentry no se responsabilizará por daños, defectos o el malfuncionamiento del producto incurridos durante su transporte. El producto se empacó de acuerdo a las especificaciones de la Comisión de Comercio Interestatal, y con un manejo razonable, deberá estar en buenas condiciones cuando se reciba. Cualquier reclamo debido a daños ocasionados durante el transporte del producto se deberá hacer directamente con el transportista.
4. Estas garantías no cubren defectos, daños o malfuncionamiento causado por: modificación, alteración, reparación o servicio al producto por personas distintas a Sentry o su representante autorizado; abuso físico o mal uso del producto; actos de fuerza mayor, incluyendo desastres naturales. Sentry niega específicamente la cobertura por daños que pueden resultar si el producto es empernado y/o daños que pueden resultar del mal manejo del producto al moverlo y/o durante la instalación. Sentry no se hará responsable por gastos incurridos por entregas al interior, instalación, fijación o por sacar la unidad vieja.
5. Ningún agente, empleado o representante de Sentry, ni un distribuidor o tienda de menudeo, tiene la autorización de hacer o implicar cualquier representación, promesa o acuerdo en el cual se varía de cualquier forma de los términos de esta Garantía Limitada.
6. Esta Garantía Limitada aplicará a productos nuevos, de primera calidad de Sentry y no se aplicará a productos de fábrica de segunda calidad o aquellos previamente usados, o a productos dañados previamente por eventos que incluyen, sin limitarse a, incendios, inundaciones, terremotos, robos, el manejo por mudanza o por los instaladores.

Todas las provisiones de esta Garantía Limitada son separadas y separables. Si cualquier previsión se toma como inválida y no enforceable, dicha determinación no afectará la validez o enforceabilidad de otras provisiones. Esta Garantía Limitada de brinda derechos legales específicos, y Usted pudiera tener otros derechos, que varía de estado a estado, de provincia a provincia, o de país a país.

Sentry Group

World Headquarters

900 Linden Avenue
Rochester, New York 14625-2784 USA
Telephone 1-585-381-4900
(8:00am–6:00pm E.S.T., Mon.–Fri.)
Fax 1-585-381-2940
www.sentrysafe.com

El Departamento de Servicio al Cliente:

Debe marcarse un código de acceso antes de marcar el número 800. Es un proceso de 2 pasos.

Paso 1: marque 01 800 112 2020 ó 001 800 658 5454

Paso 2: a la indicación marque 1-800-451-0821

(8am a 6pm, hora oficial del este de los EE.UU., de lunes a viernes)